



# NÁVOD K MONTÁŽI

## SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PLISÉ LITE



### MONTÁŽ POMOCÍ OBOUSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY:

- Odmastěte povrch dveří a povrch rámu sítě.
- Nalepte pásku po celém obvodu výrobku.
- Co nejpřesněji přilepte výrobek k rámu dveří. Podle potřeby jej vycentrujte vůči otvoru. Je důležité zachovat rozměrovou přesnost výrobku, tj. výrobek násilím nezdeformovat.

### MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ:

- Výrobek musí být přišroubován minimálně na 6 místech. Pokud je výrobek vyšší než 150 cm, umístěte další šroub doprostřed profilu. U vodorovných profilů umístěte jeden šroub doprostřed, pokud je výrobek širší než 150 cm, umístěte 2 šrouby 25 cm od okraje.
- Určete polohu upevňovacích šroubů na výrobku.
- Na určených místech předvrtejte otvory o průměru 2,5 mm skrz obě stěny profilu pro upevňovací šrouby pomocí PŘÍPRAVKU (součást dodávky). Pomocí PŘÍPRAVKU určete správnou vzdálenost od okraje profilu.
- Připevněte síť k místu montáže, vycentrujte ji a přišroubujte pomocí šroubů.
- Otvory po vrtání zakryjte dodanými záslepkami.

