



# NÁVOD K MONTÁŽI

SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PANTOVÉ V RÁMU SMART



## POSTUP MONTÁŽE:

- Sítové dveře opatrně rozbalte, aby nedošlo k poškození síťoviny.
- Přišroubujte madlo do výšky, která vám vyhovuje.
- Předvrtejte otvory v profilech dveří, kterými připevníte sítové dveře k rámu balkonových dveří. Počet otvorů závisí na velikosti výrobku (doporučujeme alespoň 3 otvory na výšku a 2 na šířku výrobku).
- Připevněte výrobek pomocí předvrtaných otvorů na místo montáže.
- Přišroubujte sítové dveře k rámu balkonových dveří.
- Otvory zakryjte dodanými záslepkami.
- Pokud jste se rozhodli pro montáž pomocí lepicí pásky, postupujte stejně, ale místo vrtání nalepte oboustrannou lepicí pásku po celém obvodu výrobku. Povrch, na který budou dveře SMART namontovány, je nutné důkladně odmastit, odstranit fólii z lepicí pásky, vycentrovat a výrobek po celém obvodu pevně přitlačit.

