



# NÁVOD K MONTÁŽI

## SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP



- Výrobek opatrně rozbalte, abyste nepoškodili síť.
- Nasadte síť do okenního rámu. Držte ji za plastové úchyty.
- Síť upevněte otáčením "obrtlíků".

