



# NÁVOD K MONTÁŽI

SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNA - PLISÉ LITE



## MONTÁŽ POMOCÍ OBOUSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY:

- Odmastěte povrch okna a povrch rámu sítě.
- Nalepte pásku po celém obvodu výrobku.
- Co nejpřesněji přilepte výrobek k okennímu rámu. Vycentrujte okenní otvor podle potřeby. Je důležité zachovat rozměrovou přesnost výrobku, tj. nepřekřížit výrobek silou.

## MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ:

- Výrobek musí být přišroubován nejméně na 6 místech. Pokud je výrobek vyšší než 150 cm, umístěte další šroub doprostřed profilu. U vodorovných profilů umístěte jeden šroub doprostřed, pokud je výrobek širší než 150 cm, umístěte 2 šrouby 25 cm od okraje.
- Určete polohu upínacích šroubů na výrobku.
- Na určených místech předvrtejte 2,5mm otvory po obou stranách profilu pro upínací šrouby pomocí PŘÍPRAVKU (je součástí dodávky). K určení správné vzdálenosti od okraje profilu použijte PŘÍPRAVEK.
- Připevněte síťku k montážnímu bodu, vycentrujte ji a přišroubujte pomocí šroubů.
- Otvory po vrtání zakryjte dodanými záslepkami.

