



## NÁVOD NA VYMĚŘENÍ

### Garnýže

#### 1. Délka tyče

Zaměřte šířku stavebního otvoru od ostění po ostění. K naměřené hodnotě připočtete 300-500mm pro dostatečný přesah vůči stavebnímu otvoru.



#### 2. Upozornění

Pokud plánujete umístit garnýž mezi stěny, je třeba ověřit celkovou délku tyče, včetně koncovek.

# FORNEST

