



NÁVOD NA VYMĚŘENÍ

Sítě proti hmyzu okenní

1. Šířka

Vyměřte okenní otvor na více místech, doporučujeme minimálně na 3 místech (v horní části otvoru, uprostřed a dole). Od nejmenšího naměřeného rozměru odečtěte 1-2mm.



2. Výška

Vyměřte okenní otvor na více místech, doporučujeme minimálně na 3 místech (v levé části otvoru, uprostřed a vpravo). Od nejmenšího naměřeného rozměru odečtěte 1-2mm.



3. Tloušťka

Vyměřte tloušťku okenního profilu o který se uchytlí síť za pomoci otočného háčku. Tloušťka se měří včetně pryžového těsnění.



